

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER	
MUTING	
TV	
VCR	
CD	
DVD	
CENTER MODE	
T.TONE	
SUB W. LEVEL	
DOLBY 3 STAREO	
VOLUME+	
VOLUME -	
CENTER LEVEL+	
CENTER LEVEL -	
SUR. LEVEL+	
SUR. LEVEL -	
BALANCE LEFT	
BALANCE RIGHT	
BALANCE CENTER	
DRAMA	
ACTION	
MUSICAL	

POWER, MUTING, MUTE, VCR, DVD, CENTER MODE, TTONE, SUB W LEVEL, DOLBY 3 STAREO, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, CENTER LEVEL+, CENTER LEVEL, SUR LEVEL+, SUR LEVEL, ABAJO, BALANCE IZQUIERDA, IZQUIERDA, BALANCE DERECHA, DERECHA, BALANCE CENTER, DRAMA, INFO, ACTION, EPG, MUSICAL, FAV, .