

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
≡ / MENU
↶ / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
-/--
HOME
SIZE
MIX
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↻
SLEEP
TV/RADIO
INFO

EPG/MOUSE
FAV
ASPECT
SUBPAGE
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
CANCEL
REFRESH
REVEAL
SETUP
SUB - T
SKIP NEXT/PREV
T - SHIFT
INDEX
P.MODE
S.MODE
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, / MENU, MENU, / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, HOME, SIZE, MIX, TEXT, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, EPG/MOUSE, EPG, FAV, ASPECT, / NET TV, SUBPAGE, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, CANCEL, REFRESH, REVEAL, SETARRIBA, SUB, SKIP NEXT/PREV, P+/, SHIFT, INDEX, P.MODE, S.MODE, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .