

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MODE
PAN
DISPLAY
GOTO
ANGLE
SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLOW
PAL/NTSC
PROGRAM

EPG
REPEAT
EJECT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
AUDIO
AV
DVD
TV
ZOOM
CH+
CH -
RANDOM

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, / SOURCE, PAN, DISPLAY, GOTO, ANGLE, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLOW, SLEEP, PAL/NTSC, TV/DTV, PROGRAM, INFO, EPG, REPEAT, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, DVD, ZOOM, CH+, RANDOM, .