

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



AUDIO
DVD/USB/TUNER MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SCORE
DISPLAY
PICTURE NAVI
TOP MENU
TIME/TEXT
VOLUME+
VOLUME -
SKIP/PRESET NEXT
SKIP/PRESET PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
/ RETURN
TIMER MENU
THEATRE
/ DISPLAY
ANGLE/MEMORY

KARAOKE PON
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
SUBTITLE
KEY CONTROL <i>b</i>
KEY CONTROL #
+
-
◀• REPLAY
ADVANDE •➡
REPEAT/FM MODE

Listado de botones del mando:
POWER, AUDIO, MUTE, DVD/USB/TUNER MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCORE, DISPLAY, PICTURE NAVI, TOP MENU, TIME/TEXT, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP/PRESET NEXT, SKIP/PRESET PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, TIMER MENU, SLEEP, THEATRE, TV/DTV, / DISPLAY, INFO, ANGLE/MEMORY, EPG, KARAOKE PON, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, SUBTITLE, KEY CONTROL, REPLAY, ADVANDE, REPEAT/FM MODE, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV