

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
RECLIST
DISPLAY
SIZE
SUB.PG
TTX
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
TV/RADIO
INDEX
GUIDE
FAV

ASPECT
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
MTS
CANCEL
REVEAL
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, RECLIST, DISPLAY, SIZE, SUBPG, TTX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, TV/RADIO, TV/DTV, INDEX, INFO, GUIDE, EPG, FAV, ASPECT, / NET TV, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, MTS, CANCEL, REVEAL, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .