

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
SUB - P
ANGLE
P.MODE
S.MODE
TTX
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
TV/RADIO
INFO

EPG
FAV
ASPECT
FREEZE
HOLD
RED / D.SETUP
GREEN / D.MENU
YELLOW / D.TITLE
BLUE / REPEAT
AUDIO
REVEAL
ZOOM
INDEX
SUB - T
EJECT
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, SUB, ANGLE, P.MODE, S.MODE, TTX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ASPECT, / NET TV, FREEZE, HOLD, / SMART, ROJO / DSETARRIBA, ROJO, VERDE / DMENU, VERDE, AMARILLO / DTITLE, AMARILLO, AZUL / REPEAT, AZUL, AUDIO, REVEAL, ZOOM, INDEX, EJECT, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .