

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER RECEIVER
MUTE
DSP SUR.DECODE
V – AUX
DSP ENHANCER
DISPLAY
DSP MOVIE
DSP MUSIC
DSP STRAIGHT
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
FM
INFO
TUNER MEMORY
MODE
PAUSE

STOP
REW
PLAY
FWD
AV 1
AV 2
AV 3
AV 4
AV 5
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
HDMI 4
USB
SCENE BD/DVD
SCENE RADIO
SETUP
SCENE TV
PRESET+
PRESET -
AM

POWER RECEIVER, POWER, MUTE, DSP SURDECODE, EXIT, AUX, / SOURCE, DSP ENHANCER, DISPLAY, DSP MOVIE, DSP MUSIC, DSP STRAIGHT, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, TV/DTV, INFO, TUNER MEMORY, EPG, MODE, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AV 1, AV 2, AV 3, AV 4, AV 5, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4, USB, SCENE BD/DVD, SCENE RADIO, SETARRIBA, SCENE TV, PRESET+, PRESET, .