

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv





MENU
SEARCH MODE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
-/-- / CLEAR
DISPLAY
PICTURE MODE




SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
 / RETUN
TIME/TEXT
TV/DVD
TOP MENU
SHUFFLE

[illegible]

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, SEARCH MODE, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, / CLEAR, DISPLAY, PICTURE MODE, VOL+, VOL-,
SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETUN, BACK, TIME/TEXT, SLEEP, TV/DVD, TV/DTV, TOP
MENU, INFO, SHUFFLE, EPG, REPLAY, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO,
FWD, AZUL, PICTURE NAVI, SURR, SACD/CD, SACD, MULTI/2CH, REPEAT, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV