

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
EDIT/CHECK
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
+10
VOLUME+
VOLUME -
SLEEP
MONO/TUNER
T – BASS
PROGRAM
RANDOM
PAUSE
STOP
REW/SKIP PREV
PLAY
FWD/SKIP NEXT
TIMER
DISC DIRECT PLAY 1
DISC DIRECT PLAY 2
DISC DIRECT PLAY 3

[illegible]

Listado de botones del mando:

POWER, EDIT/CHECK, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0+1, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SLEEP, MONO/TUNER, TV/DTV, BASS, INFO, PROGRAM, EPG, RANDOM, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW/SKIP PREV, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD/SKIP NEXT, AZUL, TIMER, DISC DIRECT PLAY 1, DISC DIRECT PLAY 2, DISC DIRECT PLAY 3, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV