

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/--
DISPLAY
P.MODE
S.MODE
CH.LIST
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
USB
FAV

AUTO
FREENZE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
SKIP NEXT
SKIP PREV
REPEAT
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, DISPLAY, PMODE, SMODE, CHLIST, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, USB, TV/DTV, FAV, AUTO, / NET TV, FREENZE, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SKIP NEXT, SKIP PREV, REPEAT, STOP, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .