

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
☰ / MENU
↔ / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
📺 / USB/PVR
EDIT
📄 / FORMAT
🔍 / OPTION
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
TV/RADIO
INFO
EPG
★ / FAV
RED / TEXT

GREEN / AUDIO
YELLOW / SUB.T
BLUE / FIND
PG UP ..
PG DOWN ..
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, / MENU, MENU, / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / USB/PVR, / SOURCE, EDIT, / FORMAT, / OPTION, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, / FAV, FAV, ROJO / TEXT, ROJO, VERDE / AUDIO, VERDE, AMARILLO / SUBT, AMARILLO, AZUL / FIND, AZUL, PG ARRIBA, PG ABAJO, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .