

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
QUICK START
PICTURE
SOUND
SUB
TXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
INFO
GUIDE
HELP

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
USB 1
USB 2
DVD
SKIP NEXT
SKIP PREV
A / - DAY
B / +DAY
EJECT
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, QUICK START, PICTURE, SOUND, SUB, TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, INFO, GUIDE, EPG, HELP, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, USB 1, USB 2, DVD, SKIP NEXT, SKIP PREV, A /, DAY, B / +DAY, EJECT, STOP, REC, REW, PLAY, SHIFT, +AMARILLO, FWD, .