

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



/ MENU
/ EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ SOURCE
/ HOME
/ SOUND
SIZE
/ PICTURE
TTX
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
/ OK
TIME SHIFT
/ DISPLAY
INDEX

HOLD
RED / A
GREEN / B
YELLOW / C
BLUE / D
AUDIO
CANCEL
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, / MENU, MENU, / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SCE, / SCE, / HOME, / SOUND, SIZE, / PICTURE, TTX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / OK, BACK, TIME SHIFT, SLEEP, / DISPLAY, INFO, INDEX, EPG, HOLD, / SMART, ROJO / A, ROJO, VERDE / B, VERDE, AMARILLO / C, AMARILLO, AZUL / D, AZUL, AUDIO, CANCEL, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .

Mas informaci3n sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Tel3fono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV