

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



MUTING
DVD MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FM MODE
DVD TOP MENU
DISPLAY
KARAOKE PON
DVD SETUP
SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT/PRESET+
SKIP PREV/TUNING -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
TV
DIMMER

TUNER MEMORY
ANGLE
PAUSE
STOP
REW/TUNING -
DVD PLAY
FWD/TUNING+
AUDIO
CLOCK/TIMER SELECT
CLOCK/TIMER SET
ENTER
REPEAT
TIME SEARCH
TUNER/BAND
PLAY MODE
PRESET EQ
SLOW
TAPE PLAY

Listado de botones del mando:
POWER, MUTING, MUTE, DVD MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FM MODE, / SCE, DVD TOP MENU, DISPLAY, KARAOKE PON, DVD SETARRIBA, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT/PRESET+, SKIP PREV/TUNING, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, TV/DTV, DIMMER, INFO, TUNER MEMORY, EPG, ANGLE, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW/TUNING, VERDE, DVD PLAY, AMARILLO, FWD/TUNING+, AZUL, AUDIO, CLOCK/TIMER SELECT, CLOCK/TIMER SET, REPEAT, TIME SEARCH, TUNER/BAND, PLAY MODE, PRESET EQ, SLOW, TAPE PLAY, .

Mas informaci3n sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Tel3fono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV