

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



DVD POWER
AUDIO
MENU/PLAY LIST
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
-/--
SHOWVIEW
MANUAL SKIP
F REC
REC MODE
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
⊕ / TIMER
DIRECT TV REC
PROG/CHECK

TOP MENU/DIRECT NAV.
MARKER
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY/x1.3
FWD
TV POWER
POSITION MEMORY
ERASE
FUNCTIONS
CH+
CH -
<< FRAME
FRAME >>
TIME SLIP
INPUT SELECT / A
STATUS / B
AV LINK / C
DISPLAY / D

Listado de botones del mando:

DVD POWER, POWER, AUDIO, MUTE, MENU/PLAY LIST, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, / SCE, SHOWVIEW, MANUAL SKIP, F REC, REC MODE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, / TIMER, SLEEP, DIRECT TV REC, TV/DTV, PROG/CHECK, INFO, TOP MENU/DIRECT NAV, EPG, MARKER, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY/x13, AMARILLO, FWD, AZUL, TV POWER, POSITION MEMORY, ERASE, FUNCTIONS, CH+, FRAME, FRAME x, TIME SLIP, INPUT SELECT / A, STATUS / B, AV LINK / C, DISPLAY / D, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV