

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
DISC
CLEAR
1/2/3/4
5/6/7/8
AUX
BAND
CD
TUNER
TAPE
PHONO
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
RANDOM
M SCAN
PROG
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, DISC, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4, 5/6/7/8, AUX, / SOURCE, BAND, TUNER, TAPE, PHONO, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, RANDOM, TV/DTV, M SCAN, INFO, PROG, EPG, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, .