

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



MUTING
DISC
DEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB PLAY/PAUSE
>10
DISPLAY / CLOCK/TIMER
H.BASS
MANUAL EQ
PRESET EQ
VOL+
VOL -
SKIP NEXT/FF
SKIP PREV/REW
< ALBUM
ALBUM >
ENTER
REPEAT
SLEEP – AUTO OFF
TUNER/BAND
DIMMER / PAY REC
PROGRAM
TITLE SEARCH

STOP/CLEAR
CD PLAY/PAUSE
MUSIC PORT
PLAY MODE
SUBWOOFER
TAPE PLAY

Listado de botones del mando:

POWER, MUTING, MUTE, DISC, MENU, DEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB PLAY/PAUSE, / SCE, DISPLAY / CLOCK/TIMER, HBASS, MANUAL EQ, PRESET EQ, VOL+, VOL, SKIP NEXT/FF, SKIP PREV/REW, ALBUM, IZQUIERDA, ALBUM x, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, SLEEP, AUTO OFF, SLEEP, TUNER/BAND, TV/DTV, DIMMER / PAY REC, INFO, PROGRAM, EPG, TITLE SEARCH, FAV, STOP/CLEAR, / SMART, CD PLAY/PAUSE, AMARILLO, MUSIC PORT, PLAY MODE, SUBWOOFER, TAPE PLAY, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV