

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv




AUDIO
DVD/USB/TUNER MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DVD TOP MENU
DISPLAY
SCORE
ANGLE
SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME -
PRESET/SKIP NEXT
PRESET/SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
 / RETURN
THEATER SYNC
PICTURE NAVI
PAUSE
STOP

[illegible]

Listado de botones del mando:

POWER, AUDIO, MUTE, DVD/USB/TUNER MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0/DVD TOP MENU, DISPLAY, SCORE, ANGLE, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, PRESET/SKIP NEXT, PRESET/SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, THEATER SYNC, TV/DTV, PICTURE NAVI, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, SLOW REW/TUNING, VERDE, PLAY, AMARILLO, SLOW FWD/TUNING+, AZUL, TIMER MENU, KEY CONTROL, KARAOKE PON, KARAOKE MODE, ADVANCE / STEP x, REPLAY / STEP, FUNCTION+, FUNCTION, REPEAT / FM MODE, .

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV