

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/--
DISPLAY
SIZE
SUB.PG
TEXT/CC
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
USB
INDEX
EPG
FAV

HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
MTS/II
AV
REVEAL
P.MODE
S.MODE
SUB - T
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, DISPLAY, SIZE, SUBPG, TEXT/CC, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, USB, TV/DTV, INDEX, INFO, EPG, FAV, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, MTS/II, REVEAL, PMODE, SMODE, SUB, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .