

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



STANDBY/ON
MUTING
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DISPLAY
VOLUME+
VOLUME -
UP
DOWN
LEFT/SKIP PREV
RIGHT/SKIP NEXT
ENTER
REPEAT 1/ALL
SLEEP
SHUFFLE
INFO/RDS
PROGRAM
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD
TIMER
AUX 1

[illegible]

Listado de botones del mando:

STANDBY/ON, POWER, MUTING, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0/DISPLAY, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, ABAJO, IZQUIERDA/SKIP PREV, IZQUIERDA, DERECHA/SKIP NEXT, DERECHA, ENTER, REPEAT 1/ALL, BACK, SLEEP, SHUFFLE, TV/DTV, INFO/RDS, INFO, PROGRAM, EPG, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, TIMER, AUX 1, AUX 2, IPOD, TUNER, USB, TIME MODE, DIMMER, TONE/BAL, FAV, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV