

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
→ / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
→ / SOURCE
-/--
PVR
→ / ASPECT
INDEX
TTX
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↻
SLEEP
TV / RADIO
INFO

EPG
FAV
AUTO
FREEZE
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
NICAM / A2
REVEAL
SIZE
S. PAGE
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
S. MODE
P. MODE
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, / SOURCE, PVR, / ASPECT, INDEX, TTX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, AUTO, / NET TV, FREEZE, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, NICAM / A2, REVEAL, SIZE, S PAGE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, S MODE, P MODE, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .