

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



TOP MENU
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV/AV
-/--
/ PICTURE
/ HOLD
/ SET UP
/ TV/TEXT
VOL+/-
~/~
UP/DOWN
LEFT/RIGHT
ENTER
RETURN
/ SOUND
STR
/ INDEX
/ ASPECT
/ F.P.

N
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
DVD MENU
C
DVD DISPLAY
ANGLE
DVD SET UP
SUB TITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
REPEAT
DVD SURROUND
PLAY MODE
A – B REPEAT
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, TOP MENU, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV/AV, / SCE, / PICTURE, / HOLD, / SET ARRIBA, / TV/TEXT, VOL+/, VOL, P+/, ARRIBA/ABAJO, /ABAJO, IZQUIERDA/DERECHA, IZQUIERDA, /DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, / SOUND, SLEEP, STR, TV/DTV, INFO, / INDEX, EPG, FAV, / ASPECT, / NET TV, / FP, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, DVD MENU, DVD DISPLAY, ANGLE, DVD SET ARRIBA, SUB TITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, REPEAT, DVD SURROUND, PLAY MODE, B REPEAT, EJECT, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV