

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
DISPLAY
P.MODE
S.MODE
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
MOUSE
TV/RADIO
INDEX

EPG
FAV
NFX
ESHARE
YOUTUBE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
REVEAL
SIZE
HOLD
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
SUBPAGE
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, DISPLAY, PMODE, SMODE, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, MOUSE, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, INDEX, INFO, EPG, FAV, NFX, / NET TV, ESHARE, YOUTUBE, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, REVEAL, SIZE, HOLD, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, SUBPAGE, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .