

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



AUDIO
MENU
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SACD/DVD
>10
ON SCREEN
TOP MENU
SETUP
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
TIME
VIDEO OFF
DIMMER
OPEN/CLOSE
PAUSE
STOP

GROUP
PLAY MODE
MULTI/2CH
PAGE
REPEAT
A - B

AUDIO, MUTE, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SACD/DVD, / SOURCE, ON SCREEN, TOP MENU, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, TIME, SLEEP, VIDEO OFF, TV/DTV, DIMMER, INFO, OPEN/CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, GROARRIBA, PLAY MODE, MULTI/2CH, PAGE, REPEAT, FAV, .