

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER RECEIVER
MUTE
HOME
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MODE
+10
DISPLAY
SHUFFLE
SETUP
VOLUME+/-
SKIP NEXT/PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
FM
DIMMER
MEMORY
NOW PLAYING
PAUSE
STOP

RE
WPLAY
FWD
OPTION
CD
COAX 1
COAX 2
LINE 1
LINE 2
LINE 3
NET
OPT 1
OPT 2
PHONO
TUNER
USB
PRESET+/-
TUNING+/-
SPEAKER A
SPEAKER B
ENT
REPEAT
AM

Listado de botones del mando:

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER RECEIVER, POWER, MUTE, HOME, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, / SCE, DISPLAY, SHUFFLE, SETARRIBA, VOLUME+/, VOL, SKIP NEXT/PREV, P+/, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, TV/DTV, DIMMER, INFO, MEMORY, EPG, NOW PLAYING, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, VERDE, WPLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, OPTION, COAX 1, COAX 2, LINE 1, LINE 2, LINE 3, NET, OPT 1, OPT 2, PHONO, 0TUNER, USB, PRESET+/, VOL+/, TUNING+/, P+/, SPEAKER A. SPEAKER B. ENT. REPEAT. . . 688. /

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV