

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



MUTE
POPUP/MENU
AM
FM
BLUETOOTH
SCENE BD/DVD
SCENE CD
SCENE RADIO
SCENE TV
HOME
DSIPLAY
BASS
SETUP
ENHANCER
VOLUME+
VOLUME -
TUNING/SKIP NEXT
TUNING/SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN

SLEEP
OPTION
STRAIGHT
TOP MENU
PAUSE
STOP
REW
PLAY/MEMORY
FWD
INPUT+
INPUT -
PROGRAM >
< PROGRAM
< PRESET
PRESET >
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

Listado de botones del mando:

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, POPARRIBA/MENU, MENU, AZULTOOTH, SCENE BD/DVD, SCENE CD, SCENE RADIO, SCENE TV, HOME, DSIPLAY, BASS, SETARRIBA, ENHANCER, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, TUNING/SKIP NEXT, TUNING/SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, OPTION, INFO, STRAIGHT, EPG, TOP MENU, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY/MEMORY, AMARILLO, FWD, AZUL, INPUT+, VOL+, INPUT, SHFIT+ VOL, PROGRAM x, PROGRAM, PRESET, PRESET x, ROJO, , , 689, / , , , , , , , , .

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV