

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv





TOP MENU/DIRECT NAVIG
CANCEL/RESET
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECT
FUNCTIONS
DISPLAY
STATUS
SUB – MENU
SHOW VIEW
TRK/V-LOCK/CH+
TRK/V-LOCK/CH -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
TIME SLIP
DIRECT TV REC
EXT LINK

[illegible]

Listado de botones del mando:

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, TOP MENU/DIRECT NAVIG, MENU, CANCEL/RESET, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SELECT, / SCE, FUNCTIONS, DISPLAY, STATUS, SUB, SHOW VIEW, TRK/V, LOCK/CH+, VOL+, LOCK/CH, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, TIME SLIP, SLEEP, DIRECT TV REC, TV/DTV, EXT LINK, INFO, PROG/CHECK, EPG, REC MODE, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TIMER, VHS, DVD, DUBBING VHS/A, DUBBING/DVD/B, DVD ERASE/C, CREATE CHAPTER, . . . 691. /

9 9 9 9 9 9 9 9 9 *

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV