

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv




MENU/NO
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
DISPLAY
MUSIC SYNC
T.REC
LEVEL+
LEVEL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
CD SYNCHRO NORMAL
CD SYNCHRO HIGH
YES
REPEAT
TIME
FADER
CHAR
PLAY MODE
SCROLL
PAUSE
STOP
REC

[illegible]

Listado de botones del mando:

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MENU/NO, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SCE, DISPLAY, MUSIC SYNC, TREC, LEVEL+, VOL+, LEVEL, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, CD SYNCHRO NORMAL, IZQUIERDA, CD SYNCHRO HIGH, DERECHA, YES, REPEAT, BACK, TIME, SLEEP, FADER, TV/DTV, CHAR, INFO, PLAY MODE, EPG, SCROLL, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, . . . 692, /

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV