

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



NO AUDIO
RICER. INDICE
P <> C / CANC
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
VCR
P +10 STOP
M/S L1 / L2
NORM. ZOOM
ANT. 1 - 2 RGB MIX
TELEVIDEO
VOL+
VOL -
P/C PAG.+
P/C PAG. -
CON.+
CON. -
LUM.+
LUM. -
M
ORA / QUIZ
TV A/S
INFO
PIP STOP
PIP SOS

MON.
ACU.+
ACU. -
SINT.+
SINT. -
BAS.+
BAS.-
BIL. -
BIL.+
COL. -
COL.+

NO AUDIO, MUTE, RICER INDICE, MENU, P C / CANC, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0VCR, SOURCE, P +10 STOP, M/S L1 / L2, NORM ZOOM, ANT, 2 RGB, MIX, TELEVIDEO, VOL+, VOL, P/C PAG+, P/C PAG, CON+, CON, ABAJO, LUM+, IZQUIERDA, LUM, DERECHA, ORA / QUIZ, SLEEP, TV A/S, TV/DTV, INFO, PIP STOP, EPG, PIP SOS, FAV, MON, ACU+, VOL+, ACU, SINT+, SINT, SHIFT, BAS+, BAS, BIL, BIL+, COL, VERDE, COL+, AZUL, .