

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



ON
MUTING
THX
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TEST TONE
DISPLAY
STEREO
SETUP
SURROUND
VOL+
VOL -
CH/DISC/ALBUM+
CH/DISC/ALBUM -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
RE EQ
DIMMER
CH SEL
PURE A.

STANDBY
AUDIO SEL
AUX 1
AUX 2
CBL/SAT
CD
DVD
GAME/TV
NET/USB
PHONO
TAPE
TUNER
VCR/DVR
LEVEL+
LEVEL -

Listado de botones del mando:
 ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTING, MUTE, THX, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TEST TONE, DISPLAY, STEREO, SETARRIBA, SURROUND, VOL+, VOL, CH/DISC/ALBUM+, CH/DISC/ALBUM, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, RE EQ, TV/DTV, DIMMER, INFO, CH SEL, EPG, PURE A, FAV, STANDBY, AUDIO SEL, AUX 1, AUX 2, CBL/SAT, DVD, GAME/TV, NET/USB, PHONO, TAPE, TUNER, 0VCR/DVR, LEVEL+, LEVEL, , 749, / , , , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
 Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
 - Teléfono 693057875
 - Whatsapp 693057875
 - Email soporte@mandos.tv
 - Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV