

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
OPTION
ECO
AM
BLUETOOTH
BLU – RAY
CBL/SAT
DVD/BLU – RAY
FM
GAME
MEDIA PLAYER
TV AUDIO
USB
CH LEVEL
QUICK SELECT 1
QUICK SELECT 2
QUICK SELECT 3
QUICK SELECT 4
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT/TUNE+
SKIP PREV/TUNE -
UP
DOWN

[illegible]

Listado de botones del mando:

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, OPTION, MENU, ECO, EXIT, AZULTOOTH, BLU, RAY, CBL/SAT, DVD/BLU, GAME, MEDIA PLAYER, TV AUDIO, USB, 0CH LEVEL, QUICK SELECT 1, QUICK SELECT 2, QUICK SELECT 3, QUICK SELECT 4, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT/TUNE+, SKIP PREV/TUNE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, MODE, TV/DTV, INFO, MEMORY, EPG, PLAY/PAUSE, AMARILLO, SETARRIBA, AUDIO DELAY+, VOL+, AUDIO DELAY, SHFIT+ VOL, CH/PAGE+, CH/PAGE, SOUND MDOE, SOUND MODE x. . . 754. /

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV