

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
DISC MENU
NOT USED
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
RDS
DISPLAY
GOTO
NOT USED
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP / ZOOM+
DOWN / ZOOM -
LEFT
RIGHT
OK
REPEAT AB
SLEEP
MODE
SYSTEM MENU
ANGLE

SYSTEM MENU
ANGLE
PAUSE
STOP
PLAY
FORWARD
REWIND
PROGRAM
TIMER
AUDIO
AUX
DISC
USB
DIM
DSC
LOUD /DBB
ZOOM
SLOW

POWER, MUTE, DISC MENU, MENU, NOT, USED, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0RDS, DISPLAY, GOTO, NOT USED, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA /, ZOOM+, ABAJO / ZOOM, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT AB, BACK, SLEEP, MODE, INFO, SYSTEM MENU, EPG, ANGLE, FAV, PAUSE, STOP, PLAY, AMARILLO, FORWARD, BLU, REWIND, VERDE, PROGRAM, ROJO, TIMER, AUDIO, AUX, DISC, USB, DIM, DSC, LOUD /DBB, ZOOM, SLOW, .