

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
NEXT DISC
+10
DIPSLAY
AM / FM
PROGRAM
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
LEFT
RIGHT
PAGEDOWN
BACK
TIMER
SURROUND
SPEAKER TOGGLE
MPX / MONO
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY

FWD
CD
MD
TAPE
AUX
DISC 1
DISC 2
DISC 3
REPEAT

Listado de botones del mando:

POWER, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0NEXT DISC, / SCE, DIPSLAY, AM / FM, PROGRAM, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, IZQUIERDA, DERECHA, PAGEABAJA, ABAJO, BACK, TIMER, SLEEP, SURROUND, INFO, SPEAKER TOGGLE, TV/DTV, MPX / MONO, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TAPE, AUX, DISC 1, DISC 2, DISC 3, REPEAT, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV