

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	AM/FM TOGGLE	SURROUNDMODE
MUTE	PRESETS	VOL REAR UP
MENU	EFFECTS	VOL REAR DOWN
NIGHT	PAUSE	VOL CENTER DOWN
1/2/3/4/5	STOP	VOL CENTER UP
6/7/8/9/0	STEREO	WOOFER
FM	SKIP PREV CHAP	DTS NEO 6 CINEMA
TEST	PLAY	DTS NEO 6 MUSIC
DISPLAY	SKIP NEXT CHAP	PRESETS PREV
SYNC	OFF	PRESETS NEXT
TRIM	ON	PHONO
SURROUND TOGGLE	DVD	DOLBY PLII MOVIE
VOL+	AUX	
VOL -	AUDIO VIDEO	
TUNE UP	TUNER	
TUNE DOWN	CD	
UP	VCR	
DOWN	TAPE	
LEFT	MUTLI CH.	
RIGHT	SAT	
OK	STEREO DIRECT	
RESTORE	AM	
SLEEP	DOLBY PLII MOVIE	
TUNER MODE	DOLBY PLII MUSIC	
INFO	DOLBY PLIIX MUSIC	

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, NIGHT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FM, / SCE, TEST, DISPLAY, SYNC, TRIM, SURROUND TOGGLE, VOL+, VOL, TUNE ARRIBA, TUNE ABAJO, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RESTORE, BACK, SLEEP, TUNER MODE, TV/DTV, INFO, AM/FM TOGGLE, EPG, PRESETS, FAV, EFFECTS, PAUSE, STOP, STEREO, ROJO, SKIP, PREV CHAP, VERDE, PLAY, AMARILLO, SKIP NEXT CHAP, AZUL, OFF, 0DVD, AUX, AUDIO VIDEO, TUNER, VCR, TAPE, MUTLI CH, SAT, STEREO DIRECT, SHIFT, + / SCE, DOLBY PLII, MOVIE, DOLBY, PLII MUSIC, DOLBY PLIIX MUSIC, SURROUNDMODE, VOL REAR ARRIBA, VOL, REAR ABAJO, CENTER ABAJO, VOL CENTER ARRIBA, WOOFER, DTS NEO 6 CINEMA, DTS NEO 6 MUSIC, PRESETS PREV, NEXT, PHONO, PLII MOVIE, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV