FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
CLR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
V VIDEO OUT
DVD/CARD/USB
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT CHAP
SKIP PREV CHAP
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
NOT USED
NOT USED
AB

PRG
MODE
EJECT
PAUSE
STOP
ANGLE
F.REW
PLAY
F.FWD
DIMMER
AUDIO
SEARCH
PAGE-
PAGE+
TITLE
REPEAT
MARK
S.REW
S.FWD

POWER, MUTE, MENU, CLR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, V VIDEO OUT, DVD/CARD/USB, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, CHAP, SKIP PREV CHAP, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, NOT USED, SLEEP, TV/DTV, INFO, PRG, EPG, MODE, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, ANGLE, ROJO, FREW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FFWD, AZUL, DIMMER, AUDIO, SEARCH, PAGE, PAGE+, CH+, TITLE, REPEAT, MARK, SREW, SFWD, .