

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ DVD MENU
/ ZOOM
/ MARK
/ SUBTITLE
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
P < P
i+ / SEARCH
RED / I-II / AUDIO
GREEN /
YELLOW /
BLUE / TV/DVD

/ REPEAT
/ A - B
SKIP FWD
SKIP BACK
/ CLEAR
STOP / EJECT
FAST REW
PLAY / PAUSE
FAST FWD

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0AV, / DVD MENU, / ZOOM, / MARK, / SUBTITLE, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, P P, BACK, i+, SEARCH, EPG, ROJO / I, II / AUDIO, ROJO, VERDE / , VERDE, AMARILLO / , AMARILLO, AZUL / TV/DVD, AZUL, / REPEAT, EXIT, / A, SKIP FWD, SKIP BACK, / CLEAR, STOP / EJECT, FAST REW, PLAY / PAUSE, FAST FWD, .