

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
+10
VOL+
VOL-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
DOLBY II
INPUT TV
STEREO
DTS
TEST
MULTIREAR
EFFECT
SUBWOOFER
LEVEL
MODE
SURROUND TOGGLE
SURROUND ON

ENHANCED SURR.
INPUT CD/DVD/VCR
INPUT TAPE/AUX/PHONO
INPUT VDP/VCR2/TAPE2
INPUT 6CH
INPUT DIGITAL
SFC
DIMMER
DIRECT TUNE
SHIFT+LEFT
SHIFT+RIGHT
VOL. REAR UP
VOL. REAR DOWN
BANDA
VOL. CENTER UP
VOL. CENTER DOWN
EFFECT UP
EFFECT DOWN

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/0, VOL+, VOL-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, DOLBY II, SLEEP, INPUT TV, TV/DTV, STEREO, INFO, DTS, EPG, TEST, FAV, MULTIREAR, EFFECT, SUBWOOFER, LEVEL, MODE, ROJO, SURROUND TOGGLE, VERDE, SURROUND ON, AMARILLO, ENHANCED, SURR, AZUL, INPUT CD/DVD/VCR, 1/2/3, INPUT, TAPE/AUX/PHONO, 4/5/6, VDP/VCR2/TAPE2, 7/8/9, INPUT 6CH, INPUT DIGITAL, SFC, DIMMER, DIRECT TUNE, PREV DEFAULT, NEXT DEFAULT, VOL REAR ARRIBA, VOL REAR ABAJO, BANDA, CENTER ARRIBA, CENTER ABAJO, EFFECT ARRIBA, EFFECT ABAJO, .