

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
BAND
+10
DIMMER
LISTEN MODE
SETUP
RDS
VOL+
VOL -
SKIP NEXT/CH+
SKIP PREV/CH -
SYNT CH+
SYNT CH -
MULTI CONTROL -
MULTI CONTROL+
AUTO / MONO
TONE
LOUDNESS
EFFECT
PTY
BASS BOOST
ACTIVE EQ

BANDA
AUX
CD - DVD
DVD - 6CH
MD - TAPE
VIDEO 1
VIDEO 2

POWER, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0BAND, / SOURCE, DIMMER, LISTEN MODE, SETARRIBA, RDS, VOL+, VOL, SKIP NEXT/CH+, SKIP PREV/CH, SYNT CH+, SYNT CH, ABAJO, MULTI CONTROL, IZQUIERDA, MULTI CONTROL+, DERECHA, AUTO / MONO, TV/DTV, TONE, INFO, LOUDNESS, EPG, EFFECT, FAV, PTY, ROJO, BASS BOOST, VERDE, ACTIVE EQ, AMARILLO, BANDA, AZUL, AUX, DVD, 6CH, TAPE, VIDEO 1, VIDEO 2, .