

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
HOME / HOME
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
RADIO & INPUT
OPTICAL
INFO / DISPLAY
SPEAKER LEVEL
DISC MENU
SOUND EFFECT
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP / PRESET+
DOWN / PRESET -
LEFT / TUNING-
RIGHT / TUNING+
ENTER
RETURN
SLEEP
RDS
TITLE

PTY
MARKER
OPEN / CLOSE
PAUSE / STEP
STOP
*
REW
PLAY / MONO/STEREO
FWD
*
REPEAT
T
POWER
AV / INPUT
VOL+
VOL -
PR / CH+
PR / CH -

POWER, MUTE, / HOME, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / RADIO INPUT, SOURCE, OPTICAL, INFO / DISPLAY, SPEAKER LEVEL, DISC MENU, SOUND EFFECT, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ARRIBA / PRESET+, ABAJO /, PRESET, ABAJO, IZQUIERDA / TUNING, IZQUIERDA, DERECHA / TUNING+, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, SLEEP, RDS, TV/DTV, TITLE, INFO, PTY, EPG, MARKER, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, PAUSE / STEP, STOP, / SMART, ROJO, REW, VERDE, PLAY / MONO/STEREO, AMARILLO, FWD, AZUL, / REPEAT, AV / INPUT, SHIFT, VOL+, VOL, PR / CH+, PR / CH, .