FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
/ MENU
/ DELETE
F1
F2
F3
/ MODE
/ RECALL
SKIP NEXT / PAGE+
SKIP PREV. / PAGE-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ BACK
/ SLOW
i+ / INFO
/ DISK INFO
/ QUALITY
PAUSE
STOP
REC
REW

PLAY
FF

POWER, / MENU, MENU, / DELETE, EXIT, / MODE, / AV, / RECALL, SKIP NEXT / PAGE+, SKIP PREV / PAGE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK, BACK, / SLOW, SLEEP, i+ / INFO, INFO, / DISK INFO, EPG, / QUALITY, FAV, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, AZUL, .