

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
RETURN
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
COPY
DISPLAY
ZOOM
TITLE
SUBTITLE
VOL+
VOL-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
S-TIMES
S-MODE
TARGET
RED
GREEN
YELLOW

BLUE
SETUP
INPUT FILE
INPUT MOVIE
INPUT MUSIC
INPUT PICTURES
ROTATE
SLIDE SHOW
PAGE UP/DOWN
SKIP LEFT/RIGHT
REPEAT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FORWARD

POWER, MUTE, MENU, RETURN, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0COPY, DISPLAY, ZOOM, TITLE, SUBTITLE, VOL+, VOL-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TIMES, SLEEP, MODE, TV/DTV, TARGET, INFO, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SETARRIBA, INPUT FILE, INPUT MOVIE, INPUT, MUSIC, INPUT PICTURES, ROTATE, SLIDE SHOW, PAGE ARRIBA/ABAJO, ARRIBA/ABAJO, SKIP IZQUIERDA/DERECHA, /P+, REPEAT, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FORWARD, .