

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT DVD
INPUT AUX
DIMMER
ZOOM
MONO / STEREO
SUBTITLE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT CHAP
SKIP PREV CHAP
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
SLEEP
INPUT PORT
INFO

SD HD
BAND
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
CLEAR
SOUND EDIT
AUDIO UPSCALE
VIRTUAL HEADPHONE
VIRTUAL SOUND
SYNT +/-
SLOW
REPEAT
STEP
P.BASS
REMAIN
TUNER MEMORY
SMART VOLUME

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, INPUT, DVD, INPUT AUX, DIMMER, ZOOM, MONO / STEREO, SUBTITLE, VOL+, VOL-, SKIP NEXT, CHAP, SKIP PREV CHAP, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, SLEEP, INPUT PORT, TV/DTV, INFO, SD HD, EPG, BAND, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, CLEAR, SOUND EDIT, AUDIO ARRIBASCALE, VIRTUAL HEADPHONE, VIRTUAL SOUND, SYNT, ARRIBA/ABAJO, SLOW, REPEAT, STEP, PBASS, ROJO, REMAIN, TUNER, MEMORY, SMART VOLUME, .