

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9
0 / 10
USB
10+
V-MODE
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
STEP
N / P
TITLE

PROG.
GO TO
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
RESET
OSD
ANGLE
LANGUAGE
REPEAT
A-B
L / R
PBC
SLOW

MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 0 / 1, 00USB, / AV, 10+, MODE, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL-, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, STEP, SLEEP, N / P, TV/DTV, TITLE, INFO, PROG, EPG, GO TO, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, RESET, OSD, ANGLE, LANGUAGE, REPEAT, L / R, TV/DTV, PBC, SLOW, .