

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv




MUTE
TOP MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECTOR
+10
DISPLAY
CLEAR VOICE
SET
SUBTITLE
VOLUME +
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
TUNER/BAND
ON SCREEN

CHANNEL SEL
REPEAT
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD
TIMER
AUDIO
D – BASS
FLAT
+100
V.F.S.
TONE TURN OVER
ROOM EQ
ROOM EQ MODE
LISTEN MODE
TIME DISP.
P.MODE
DIMMER
RANDOM
SOUND PRESET

Listado de botones del mando:

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, TOP MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0/INPUT
SELECTOR, / SCE, DISPLAY, CLEAR VOICE, SET, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV,
ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, TUNER/BAND, TV/DTV, ON SCREEN, INFO, CHANNEL SEL,
EPG, REPEAT, FAV, STOP, SMART, VIDEO, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, TIMER, AUDIO, BASS,
FLAT, VFS, TONE TURN OVER, ROOM EQ, ROOM EQ MODE, LISTEN MODE, TIME DISP, PMODE, DIMMER, RANDOM,
SOUND PRESET, , , 805, 0 / , , , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV