

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
EXIT/DVD SETUP
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
GO TO
DISPLAY
ASPECT
SUBTITLE
TEXT
VOL+
VOL-
CH +
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
SLEEP
DVD DISPLAY
GUIDE

FAVORITE
RED/PROGRAM
GREEN/INTRO
YELLOW
BLUE/REPEAT A-B
AUDIO/LANGUAGE
DVD MENU
C/L
NICAM
SOUND MODE
PICTURE MODE
ANGLE/TEXT REVEAL
ZOOM
TITLE
FAV. DOWN/UP
SKIP LEFT/RIGHT
SLOW
REPEAT
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, EXIT/DVD, SETARRIBA, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, DISPLAY, ASPECT, SUBTITLE, TEXT, VOL+, VOL-, CH +, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, DVD DISPLAY, INFO, GUIDE, EPG, FAVORITE, FAV, ROJO/PROGRAM, ROJO, VERDE/INTRO, VERDE, AMARILLO, AZUL/REPEAT A, AZUL, AUDIO/LANGUAGE, DVD MENU, C/L, NICAM, SOUND MODE, PICTURE MODE, ANGLE/TEXT REVEAL, ZOOM, TITLE, FAV ABAJO/ARRIBA, ABAJO/ARRIBA, SKIP IZQUIERDA/DERECHA, SLOW, REPEAT, EJECT, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV