

## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)



POWER
MUTE
MENU
TOP MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DISPLAY
ANGLE
PICTURE NAVI
SUBTITLE
VOL+
VOL-
SKIP R./PRES. NEXT
SKIP L./PRES. PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
SLEEP
INPUT TV
FUNCTION
DSGX
SOUND FIELD

PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
POWER OFF
AUDIO
AMP MENU
CLEAR
POWER ON
DVD DISPLAY
REPLAY
ADVANCE
ALBUM DOWN
ALBUM UP
REPEAT
INPUT TUNER
TUNER MENU

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, TOP MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DISPLAY, ANGLE, PICTURE NAVI, SUBTITLE, VOL+, VOL-, SKIP R/, PRES NEXT, SKIP, L/PRES PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, INPUT, TV/DTV, FUNCTION, INFO, DSGX, EPG, SOUND FIELD, FAV, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, POWER OFF, AUDIO, AMP MENU, CLEAR, 0DVD DISPLAY, REPLAY, ADVANCE, ALBUM ABAJO, ALBUM ARRIBA, REPEAT, INPUT TUNER, TUNER MENU, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email [soporte@mandos.tv](mailto:soporte@mandos.tv)
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV