

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
CANCEL / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MODE
-/--
REVEAL
SIZE
SUBTITLE
TXT / MIX
VOL+
VOL -
CH +
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
BACK
SLEEP
DTV / RADIO
INFO

EPG
FAV
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
NICAM / A2
LIST
FAV -
FAV+
SKIP NEXT
SKIP PREV
SUBPAGE
INDEX
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, CANCEL /, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, / SOURCE, REVEAL, SIZE, SUBTITLE, TXT, / MIX, VOL+, VOL, CH +, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, DTV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, NICAM / A2, LIST, FAV, FAV+, SKIP NEXT, SKIP PREV, SUBPAGE, INDEX, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .