

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
TOP MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT NEXT
>10
DISPLAY
SURROUND
BASS
TEST TONE
VOL+
VOL-
SKIP RIGHT
SKIP LEFT
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
AM/FM
DIRECT TUNE

EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
SETUP
INPUT CD
INPUT PHONO
INPUT TAPE
INPUT VIDEO 1
INPUT VIDEO 2
VOL. CENTER DOWN
VOL. CENTER UP
VOL. REAR DOWN
VOL. REAR UP

POWER, MUTE, MENU, TOP MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT NEXT, DISPLAY, SURROUND, BASS, TEST TONE, VOL+, VOL, SKIP, DERECHA, IZQUIERDA, ABAJO, SLEEP, AM/FM, TV/DTV, DIRECT TUNE, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, SETARRIBA, INPUT CD, INPUT PHONO, INPUT, TAPE, INPUT VIDEO 1, INPUT VIDEO 2, VOL CENTER ABAJO, VOL CENTER ARRIBA, VOL REAR ABAJO, VOL REAR ARRIBA, .