

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	SUBWOOFER	STEREO DIRECT
MUTE	PAUSE	SURROUND MODE
MENU	STOP	SURROUND TOGGLE
1/2/3/4/5	PRESET PREV.	
6/7/8/9/0	PLAY	
INPUT AV	PRESET NEXT	
DISPLAY	POWER OFF	
EFFECTS	INPUT AM/FM/CD	
AM / FM	INPUT DVD/AUX	
TEST	INPUT MULTI-CH.	
VOL+	INPUT PHONO/SAT	
VOL-	INPUT TAPE	
SKIP RIGHT	POWER ON	
SKIP LEFT	DTS NEO 6 MUSIC	
UP	DOLBY PLII MOVIE	
DOWN	DOLBY PLII MUSIC	
LEFT	DOLBY PLII X MUSIC	
RIGHT	DTS NEO 6 CINEMA	
OK	TUNE DOWN/UP	
RESTORE	VOL. CENT. DOWN/UP	
SLEEP	VOL. REAR DOWN/UP	
INPUT VCR	TUNER MODE	
INFO	SYNC	
TRIM	NIGHT	
PRESETS	STEREO	

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT AV, DISPLAY, EFFECTS, AM / FM, TEST, VOL+, VOL-, SKIP DERECHA, SKIP, IZQUIERDA, ABAJO, DERECHA, RESTORE, BACK, SLEEP, INPUT, VCR, TV/DTV, INFO, TRIM, EPG, PRESETS, FAV, SUBWOOFER, PAUSE, STOP, PRESET, PREV, VERDE, PLAY, AMARILLO, NEXT, AZUL, POWER OFF, INPUT AM/FM/CD, 1/2/3, INPUT DVD/AUX, 4/5, INPUT MULTI, INPUT PHONO/SAT, 7/8, INPUT TAPE, POWER ON, 0DTS NEO 6 MUSIC, DOLBY, PLII MOVIE, DOLBY PLII MUSIC, DOLBY PLII, X MUSIC, DTS NEO 6 CINEMA, TUNE ABAJO/ARRIBA, VOL, VOL CENT, ABAJO/ARRIBA, REAR ABAJO/ARRIBA, IZQUIERDA/DERECHA, TUNER MODE, SYNC, NIGHT, STEREO, ROJO, STEREO DIRECT, SURROUND, MODE, SURROUND TOGGLE, .