

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

- STANDBY-ON**
- AUDIO/BAND (DVD)**
- DISC MENU**
- CLEAR**
- 1/2/3/4/5 (DVD)**
- 6/7/8/9/0 (DVD)**
- INPUT DVD**
- +10 (DVD)**
- DISPLAY**
- ZOOM**
- TITLE**
- SUBTITLE**
- SKIP RIGHT**
- SKIP LEFT**
- UP (DVD)**
- DOWN (DVD)**
- LEFT (DVD)**
- RIGHT (DVD)**
- OK (DVD)**
- RETURN**
- REPEAT**
- REPEAT A-B**
- ANGLE**
- SYSTEM MENU**
- MODE**

- SEARCH**
- PAUSE (DVD)**
- STOP (DVD)**
- REW (DVD)**
- PLAY (DVD)**
- FWD (DVD)**
- AUDIO/BAND (VCR)**
- MENU VCR**
- EXIT/STATUS (VCR)**
- 1/2/3/4/5 (VCR)**
- 6/7/8/9/0 (VCR)**
- INPUT VCR**
- SYSTEM**
- SV/V+**
- CH+**
- CH-**
- UP (VCR)**
- DOWN (VCR)**
- LEFT (VCR)**
- RIGHT (VCR)**
- OK (VCR)**
- CLEAR**
- TIMER SET**
- INDEX**
- SLOW**

STANDBY, POWER, AUDIO/BAND DVD, MUTE, DISC MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5 DVD, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/0 DVD, 6/7/8/9, 0INPUT DVD, +10 DVD, DISPLAY, ZOOM, TITLE, SUBTITLE, SKIP DERECHA, SKIP, IZQUIERDA, ARRIBA DVD, ABAJO DVD, ABAJO, IZQUIERDA DVD, DERECHA DVD, DERECHA, OK DVD, RETURN, BACK, REPEAT, SLEEP, TV/DTV, ANGLE, INFO, SYSTEM MENU, EPG, MODE, FAV, SEARCH, PAUSE DVD, STOP DVD, REW DVD, VERDE, PLAY DVD, AMARILLO, FWD DVD, AZUL, AUDIO/BAND VCR, MENU VCR, EXIT/STATUS, VCR, 1/2/3/4/5 VCR, 6/7/8/9/0 VCR, 0INPUT VCR, SYSTEM, SV/V+, CH+, ARRIBA VCR, ABAJO VCR, IZQUIERDA VCR, DERECHA VCR, OK VCR, TIMER SET, INDEX, SLOW, PAUSE VCR, STOP VCR, REC VCR, ROJO, REW VCR, PLAY VCR, FWD VCR, .